



# WOLLMER

КУХОННЫЕ ВЕСЫ  
V105

---

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





## МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ДО 10 КГ

Планируете приготовления большого блюда на всю семью? Кухонные весы Wollmer V105 способны измерять вес до 10 кг.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРЫ

Взвешивайте приправы, жидкости и несколько продуктов одновременно. Функция обнуления веса позволит вам использовать любую удобную тару.

## ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ДО 1 Г


Кухонные весы Wollmer V105 быстро и точно взвешают продукты. Точность до 1 грамма позволит узнать точный вес и соблюсти при необходимости нужные пропорции.

## ПРОРЕЗИНЕННЫЕ НОЖКИ

Четыре прорезиненные ножки обеспечивают для весов надежное сцепление практически с любой поверхностью, что крайне важно для точного измерения продуктов

## МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Кухонные весы Wollmer V105 станут идеальным дополнением для вашей кухни. За счет минималистичного дизайна, они легко вписываются в любой интерьер и органично смотрятся с другой техникой.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Единица измерения при включении: единица измерения, применяемая последней при прошлом использовании.
2. Кнопка включения/выключения: ON/OFF.
3. Питание производится от 2-х батареек AAA.
4. Весы автоматически выключаются после 60 секунд.
5. Для выключения весов вручную, удерживайте кнопку ON/OFF в течение 2 с.
6. Минимальный вес продуктов для взвешивания: 5 г.
7. Максимальный вес продуктов для взвешивания: 10000 г.
8. Значение перегрузки достигается при весе 10600 г.
9. Для смены единицы измерения, нажмите кнопку UNIT.
10. Единицы измерения весов:
  - г
  - фунт:унция
  - унция
  - мл.
11. Индикация включения: переключите на ноль, 0г.
12. Индикация отсутствия веса:
  - 0g
  - 0:0lb:oz

- 0.00oz


- 0ml

13. Индикация перегрузки - 

14. Индикация низкого заряда батареи:

- напряжение ниже 2,6 V - - напряжение ниже 2,5 V - 15. Индикация колебания веса - 


16. Индикация отрицательного веса: указывается фактический отрицательный вес.



## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. При включении весов, единицей измерения по умолчанию будет являться единица измерения на момент последнего использования.
2. Для переключения единицы измерения, нажмите на кнопку ON для запуска весов, после этого нажмите кнопку UNIT для изменения единицы измерения.

- г ➔ фунт:унция
- фунт:унция ➔ унция
- унция ➔ мл
- мл ➔ г



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Поставьте весы на плоскую и твердую поверхность, нажмите кнопку ON/OFF для включения весов. После заполнения дисплея, значение изменится на 0.




2. Положите взвешиваемый предмет на весы, значение массы предмета отобразится на экране.



3. Если вы хотите использовать при взвешивании тару, то после ее установки на весы, нажмите на кнопку ON/OFF. Индикатор веса на экране изменится на 0.




4. Если убрать тару, то на весах отобразится отрицательный вес. Чтобы привести его к 0, снова нажмите на кнопку ON/OFF.




#### ОБОЗНАЧЕНИЯ


1. Низкий заряд батареи:




2. Низкий заряд батареи, при котором весы не могут работать:



3. Показатель нестабильного нуля: Если на дисплее весов отображается символ "unSt", то это значит что весы не могут определить вес. Это может происходить, если весы установлены на неровную и/или мягкую поверхность. Поместите весы на плоскую твердую поверхность и повторите попытку:



4. Индикация перегрузки:



## УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями вашего местного законодательства. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: V105

Питание: 2 батарейки AAA

Минимальный вес: 5 г

Максимальный вес: 10 000 г

Измерение в: г, фунты, унции, мл

Использование тары: да

Вес: 250 г

Габариты: 170 x 215 x 25 мм

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь что весы находятся на плоской, ровной и твердой поверхности.
2. Весы не являются водонепроницаемыми. Не подвергайте их воздействию влаги.
3. Очищайте весы слегка влажной тканью. Не используйте химические/абразивные чистящие средства для очистки весов.
4. Пожалуйста, вынимайте батарейки, если весы не будут использоваться на протяжении продолжительного периода времени, от 1 недели и более.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия бесплатного гарантийного обслуживания вашего изделия в течение всего срока гарантии:

- правильная эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкций изготовителя;
- использование изделия только для личных бытовых нужд;
- соответствующее напряжение питающей сети;
- отсутствие у изделия механических повреждений.

Гарантия не распространяется на:



- расходные материалы и аксессуары (ножи, решетки, насадки и т.п.);
- естественный износ изделия. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, отложением накипи независимо от используемой воды, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части.
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих.

Срок службы: 5 лет с даты начала использования

Гарантийный срок службы: 1 год

Импортер: ООО «В-Импорт» 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., дом 70 литер А, помещение 28А/40Н

Полный перечень авторизованных сервисных центров Wollmer опубликован на интернет-сайте производителя: <https://www.wollmer.ru>

**ВНИМАНИЕ!** Разрабатывать технику для дома и работать над ее улучшением – наша основная задача. В связи с этим в инструкцию могут быть внесены изменения по комплектации, конструкции и техническим характеристикам товара и другим параметрам. Актуальную версию инструкции смотрите на официальном сайте <https://www.wollmer.ru>

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	V105
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....
Проведенные работы	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	V105
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....
Проведенные работы	.....

WOLLMER