
WOLLMER

инструкция

Насадки-овощерезки для мясорубок

M905 M909



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

С помощью насадки-овощерезки можно нарезать овощи ломтиками, шинковать и натирать.
1. Отключите мясорубку от источника питания.
2. Снимите камеру мясорубки с загрузочной горловиной, гайку, решетку и нож.
3. Установите на мясорубку загрузочную камеру для измельчения овощей, выберите насадку и установите ее в камеру (рис. 1-2).
4. Нарежьте овощи на кусочки такого размера, чтобы они могли проходить в загрузочную горловину овощерезки.
5. Подготовьте толкатель для овощей, под отверстие камеры поставьте емкость для измельченных овощей.
6. Подключите мясорубку к источнику питания.
7. Загружайте кусочки овощей в загрузочную горловину, медленно проталкивая их с помощью толкателя (рис. 3).




рис. 1




рис.2




рис. 3

WOLLMER